

全自動恒温水供給装置 CE-1011



本装置は、各種の水槽に接続して水槽内の水温を一定に保持させるもので、主として強度試験用のコンクリート供試体およびコンクリート製品の養生水槽などの保温の目的に使用します。

装置はヒーター、冷凍機、熱交換器、ポンプで構成されており、一定温度の温水を循環させ水槽内の水温を所望温度に保つ仕組みになっています。

適用する水槽の大きさにより使用する装置が異なりますので、ご相談ください。

最大水槽容量	1m ³	3m ³	6m ³	
電 源	AC100V 単相	AC200V 三相		
循環ポンプ (kW)	0.1	0.2	0.4	
ヒーター (kW)	1	2	3	
冷凍機 (kW)	0.2(空冷)	0.4(空冷)	0.75(空冷)	0.75(水冷)
温度調節器	デジタル指示温度調節器 3位置方式			
外寸法 巾×行×高	550×450×950	600×600×1000	700×700×1000	600×450×1000
付属品	フート弁、呼水チーズ、水落防止チーズ、吐出口			

最大水槽容量	12m ³		20m ³	
電 源	AC200V 三相			
循環ポンプ (kW)	0.4		0.75	
ヒーター (kW)	6		10	
冷凍機 (kW)	1.5(空冷)	1.5(水冷)	2.2(空冷)	2.2(水冷)
温度調節器	デジタル指示温度調節器 3位置方式			
外寸法 巾×行×高	850×850×1000	750×600×1200	1000×1000×1000	800×600×1250
付属品	フート弁、呼水チーズ、水落防止チーズ、吐出口			

(注)別途、配管工事費が必要となります。

製品は機能向上のため予告なくデザイン、仕様を変更することがあります。

28JA02K03